

onvo

KULLANIM KILAVUZU



OVTM01 DİJİTAL ÇAY MAKİNASI

www.onvo.com.tr

Bu dijital ay makinesini kullanmadan nce, ltfen kullanım kılavuzunu okuyun ve ileride kullanmak zere saklayınız.

RN AIKLAMASI



- 1- DEMLİK
- 2- DEMLİK KAPAĐI
- 3- DEMLİK SZGECİ
- 4- DEMLİK TUTMA SAPI
- 5- KETTLE TUTMA SAPI
- 6- AMA KAPAMA TUĐU
- 7- ALT TABAN
- 8- MEN SEİMİ
- 9- GSTERGE EKRANI
- 10- KETTLE
- 11- KETTLE AĐZI

ÜRÜN BİLGİLERİ

GÜÇ	VOLTAJ	KORUMA SINIFI	KETTLE KAPASİTE	DEMLİK KAPASİTE
1500 WATT	220-240V 50-60 Hz	II	1.7 LT MAX	1.0 LT MAX

KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

1. Öncelikle güç kaynağı voltajının ürünün nominal voltajıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin ve elektrik prizinin ürünün normal yüküne dayanıp dayanmadığını kontrol edin. Elektrik prizinin güvenilir şekilde topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin.
2. Ürünü düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
3. Çay makinasını ateşten, ısıtma cihazlarından ve yanıcı maddelerden uzak tutun.
4. Yanıkları veya elektrik çarpmasını önlemek için çocukların güç kablosuna dokunamayacağı veya çekemeyeceği bir yere yerleştirin.


KULLANIMA HAZIRLIK

Cihazı ambalajından çıkarın ve ambalaj içeriğinin tam olarak eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.

Taşıma esnasında oluşan herhangi bir hasar var ise lütfen hemen satıcınızla iletişime geçiniz.

Paket İçeriği

- 1.Demlik
- 2.Demlik kapağı
- 3.Kettle
- 4.Kettle kapağı
- 5.Alt taban
- 6.Demlik süzgeci



Fişi taktıktan sonra ilk önce ürün ekranı yanıp sönecektir, ürün çalışmayı bekleyecektir. Daha sonra açma/kapama  düğmesine basılır, MENÜ  yanıp söner ve istenilen program seçmeye başlanır.

MENÜ  tuşuna bir kez basıldığında, **40°C** ışığı yanıp sönmeye başlar, 3 kez yanıp söndükten sonra **40°C** programı seçilmiş olur ve cihaz çalışmaya başlar. Su sıcaklığı 40 C'ye ulaştığında kaynatma fonksiyonu durur ve su sıcaklığını 40 de korumaya geçer. 16 saat boyunca cihaz su sıcaklığını 40 de muhafaza eder, sonrasında durur ve bekleme moduna geçer.

MENÜ  tuşuna iki kez basıldığında **80°C** ışığı yanıp sönmeye başlar, 3 kez yanıp söndükten sonra **80°C** programı seçilmiş olur ve cihaz kapanmaya başlar. Su sıcaklığı 80 C'ye ulaştığında kaynatma fonksiyonu durur ve su sıcaklığını 80 C'de korumaya geçer. 16 saat boyunca cihaz su sıcaklığını 80 C'de muhafaza eder, sonrasında durur ve bekleme moduna geçer.

MENÜ  tuşuna üç kez basıldığında **100°C** ışığı yanıp sönmeye başlar, 3 kez yanıp söndükten sonra **100°C** programı seçilmiş olur ve cihaz çalışmaya başlar. Su sıcaklığı 100 C'ye ulaştığında su kaynamaya başlar, su kaynatma işlemi bittiğinde cihaz durup bekleme moduna geçer.

MENÜ  tuşuna dört kez basıldığında **ÇAY** yanıp sönmeye başlar, 3 kez yanıp söndükten sonra **ÇAY** programı seçilmiş olur ve cihaz çalışmaya başlar. Su sıcaklığı 100 C'ye ulaştığında su kaynamaya başlar. Su kaynatma işlemi bittiğinde, cihaz su sıcaklığını 100 C'de korumaya geçer. 16 saat boyunca cihaz su sıcaklığını 100 C'de muhafaza eder, sonrasında durur ve bekleme moduna geçer.

ÇAY programı kullanılırken, kettle kısmına soğuk su eklendikten sonra, kettle da bulunan su sıcaklığı 92 C'nin altına düştüğünde, kaynatma fonksiyonu tekrar otomatik olarak devreye girer ve su sıcaklığı 100 C'ye ulaştığında su kaynamaya başlar. Su kaynatma işlemi bittiğinde, cihaz su sıcaklığını 100 C'de korumaya geçer.

Cihazın hafıza fonksiyonu vardır, su ısıtıcısı 1,5 dakika içinde güç tabanından ayrıldığında, ardından su ısıtıcısı tekrar güç tabanına konulduğunda, cihaz yine son menü işlevi için çalışmaya devam eder. 1,5 dakikadan daha uzun süre kettle hazne güç tabanına konulmaz ise hafıza sıfırlanır ve yapılmak istenilen işlemin tekrar programlanması gerekir.

KULLANIM TALİMATLARI

1. İlk kullanımdan önce veya uzun süre kullanmadıktan sonra maksimum su seviyesine kadar su ilave edip 1-2 defa kaynatarak **Çay makinasının** içini temizleyiniz .Bu kaynar su içmek için uygun değildir.
2. **Çay makinasını** tabandan uzaklaştırıldığında, tüm düğmeler kullanıcı işlemlerine yanıt vermez. Düğmeler geçerli olduğunda bir bip sesi duyulur.
3. Kaynatma işlemi sırasında su ısıtıcıya su eklemeyiniz veya sıcak tutmayınız.
4. Lütfen, kaynatma sırasında ürünün sıcak olduğunu unutmayın, ellerinizi dokunmak için koymayın

KAYNAMA KURU KORUMA

1. Su ısıtıcısı susuz kaynatıldığında, ürünün kurumayı önleyici koruma işlevi, su ısıtıcısının zarar görmesini önlemek için ısıtmayı otomatik olarak durdurur;
2. Yukarıdaki durum meydana geldiğinde, lütfen elektrik fişini prizden çekin ve normal olarak tekrar kullanılmadan önce elektrikli su ısıtıcısının soğumasını bekleyin.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Temizlemeden önce, lütfen elektrik fişinin prizden çekili olduğundan ve su ısıtıcısı gövdesinin soğumasını bekleyin.
2. **Çay makinasının** hizmet ömrünü uzatmak için su ısıtıcısındaki tortu düzenli olarak temizlenmelidir
3. Uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen elektrik fişini prizden çekin ve. nemden, tozdan ve böceklerden koruyun.
4. **Çay makinasını** temizlemek için çelik temizleme topu veya herhangi bir kimyasal veya aşındırıcı temizleyici kullanmayın;
5. Tortu ciddiye, lütfen su ısıtıcıya 0,5 litre beyaz sirke dökün ve su ısıtıcısının içinde. 1 saatten fazla bırakın
6. Çözeltiliyi su ısıtıcısından boşaltın ve kalan tortuyu nemli bir bezle silin;
7. Su ısıtıcısına su dökün ve kaynatın, 4-5 kez temiz suyla yıkayın, ardından su ısıtıcısı tekrar kullanılabilir.
8. Su ısıtıcısının yüzeyini kuru bir bezle temizleyin


GÜVENLİK UYARISI

HATIRLATMA

Kullanım güvenliğini sağlamak ve sizin ve başkalarının yaralanmasını ve mal hasarını önlemek için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun. Güvenlik uyarılarına uyulmaması ve yanlış kullanım kazalara neden olabilir. Elektrikli Su Isıtıcı, 2500 metreden daha yüksek bir rakımda ısıtıldığında kaynamaya devam edecektir. Kettle'ın ağızından sıcak su dökülebilir. Sıcak sudan yaralanmamak için lütfen dikkat edin.

- 1.** Tehlikeyi önlemek için elektrikli su ısıtıcısını, güç kablosunu, elektrik fişini veya güç tabanını suya veya diğer sıvılara batırmak kesinlikle yasaktır;
- 2.** Kontrol düğmesi alanını, sıvıya daldırma kesinlikle yasaktır;
- 3.** Su ısıtıcısı çalışırken, lütfen emniyet kolunu kullanın ve sıcak su ısıtıcısı gövdesine veya musluktan ve su ısıtıcısı gövdesinden çıkan sıcak buhara dokunmayın. Su kaynatırken kapağı kapalı tutun ve haşlanmayı önlemek için kaynatma sırasında kapağı açmayın.
- 4.** Onarım sırasında başka bir uzatma kablosu kullanmayınız ve firma tarafından belirtilmeyen hiçbir parçayı kullanmayınız;
- 5.** Elektrikli su ısıtıcısında herhangi bir hasar varsa, inceleme için lütfen ürünü onarım servis merkezine iade edin. Kullanıcılar kendi başlarına tamir edemezler.
Dikkat: Lütfen su ısıtıcısı gövdesinin alt kapağını veya güç tabanını kendi başınıza sökmeyin.
- 6.** Güç kablosunu masanın yanına asmayın veya yüksek sıcaklıktaki nesnelere dokunmayın. Elektrikli su ısıtıcısı uzun süre kullanılmayacağı durumlarda, lütfen güç kablosunu güç tabanının gizli kablo yuvasında saklayın.
- 7.** Elektrik çarpmasını önlemek için elektrikli su ısıtıcısı veya tabandaki herhangi bir boşluğa veya açıklığa pim, demir teller veya başka nesneler sokmayın.
- 8.** Tencerede su olmaması, su eklenmesi, kullanılmaması, elektrikli su ısıtıcısının temizlenmesi veya taşınması durumlarında veya elektrikli su ısıtıcısı ile ilgili bir sorun olduğunda, güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olmalısınız.
- 9.** Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım departmanından veya benzer departmanlardan bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.
- 10.** Bu ürün sadece kaynar su için kullanılabilir, su dışında diğer nesneleri ısıtamaz. (örneğin: Yosun, yumurta, soya sütü, çay, süt, erişte vb.), aksi takdirde ürün çalışmayabilir. Su ısıtıcısının içindeki su çok doluysa, kaynayan su ısıtıcıdan sıçrayabilir. Kuru kaynatmak yasaktır.
- 11.** Elektrikli su ısıtıcısı, güç tabanı seti ile kullanılmalıdır ve diğer güç tabanları tam bir set olarak kullanılamaz.
- 12.** Lütfen su eklemekten önce elektrikli su ısıtıcısını tabanından uzaklaştırın. Herhangi bir su izi elektrikli su ısıtıcısının alt kısmı, güç tabanına yerleştirilmeden önce silinmelidir;
- 13.** Kazayla tutuşmayı ve yangına neden olmayı önlemek için ürünü ocaktan uzak tutun.
- 14.** Yangın riskini önlemek için kalitesiz prizler kullanmayınız.

**Sorularınız ve önerileriniz
iin bize ulařın**



0212 861 05 05

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.ř
Ulus Mahallesi İsmet Pařa Cad. No:7/1
Bykekmece - İstanbul
0850 886 66 86
www.onvo.com.tr
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanıma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kaza, arızalar, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Klavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane v'sinin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı bulunduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eklî listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılmasında nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafa karşılır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8-**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir az altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9-**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanımasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : DİJİTAL ÇAY MAKİNESİ
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Ulus Mah. İsmetpaşa Cad. No: 7/1
Büyükkçekmece - İstanbul
Telefonu : 0212 861 04 04

Çağrı Merkezi : 0212 861 05 05

Web : www.maelektronik.com.tr - info@maelektronik.com.tr

MA ELEKTRONİK A.Ş.

Ulus Mah. İsmetpaşa Cd.
No: 7/1 Büyükkçekmece / İSTANBUL
Büyükkçekmece V.D. 609 098 0112

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :