

onvo

KULLANIM KILAVUZU



OVPS060P

TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

onvo.com.tr

İÇİNDEKİLER

1. Giriş ve Güvenlik Uyarıları	1
2. Teknik Özellikler ve Temel Fonksiyonlar	2
3. Uzaktan Kumanda İşlevleri	3
4. Üst ve Arka Panel Açıklamaları	4-5
5. Fonksiyonlar	6-7
6. Mikrofon Kullanım Talimatları	8
7. Bluetooth Bağlantısı	9
8. TWS (GERÇEK KABLOSUZ STEREO) KULLANIMI	10

Giriş

Bu kılavuz, OVPS060P hoparlörünüzü güvenli, verimli ve doğru bir şekilde kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. Ürünü kullanmadan önce lütfen tüm bölümleri dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Uyarıları


- Cihazı suya yakın, tozlu ya da titreşimli ortamlarda kullanmayınız.
- Yalnızca kuru bir bezle temizleyiniz.
- Cihazı düz ve sağlam bir zemine yerleştiriniz.
- Isı kaynaklarına (radyatör, soba vb.) yakın konumlandırmayınız.
- Güç kablosunu halı altından geçirmeyin, üzerine ağırlık koymayın.
- Yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa fişi çekin.
- Cihaz suyla temas ederse hemen fişi çekin ve servise başvurun.
- Tekerlekleri yalnızca düz yüzeylerde kullanın; eğimli yerlerde taşıma işlemi dikkatle yapılmalıdır.
- Hoparlör 5°C altı veya 35°C üstü sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
- Pil en az 30 günde bir tam olarak şarj edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Bluetooth Sürüm	5.3
RMS Güç	30W x 2
Maksimum Güç	100W
Frekans Tepkisi	60Hz ~ 18kHz
Pil	7.4V 5400mAh
Giriş Voltajı	DC 9V (önerilen: 9V 1.5A)
Mikrofon	2 x Kablosuz Mikrofon (<10m)
Desteklenen Formatlar	MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, WAV


Temel Fonksiyonlar

- Bluetooth / TWS / AUX (3.5mm) / USB oynatma
- X-BASS: Güçlü bas artırımı
- Mikrofon önceliği ve yankı (ECHO) ayarı
- Disko LED ışık efektleri



1. MUTE Sesi kapatır
2. Bluetooth Bluetooth modunu etkinleştirir
3. M. PRI Mikrofon önceliği işlevi
4. X-BASS Bas sesi artırma işlevi
5. USB USB aygıtından müzik çalma
6. TF microSD karttan müzik çalma
7. Repeat Şarkıyı tekrarlar
8. MIC - Mikrofon sesini azaltır
9. MIC + Mikrofon sesini artırır
10. LED Arka ışık modunu kontrol eder
11. MUSIC + Hoparlör sesini artırır
12. ⏮ Önceki şarkıya geçer
13. ⏸ Çalma / Duraklatma
14. ⏭ Sonraki şarkıya geçer
15. MUSIC - Hoparlör sesini azaltır

ÜST VE ARKA PANEL AÇIKLAMALARI



1. Disko LED Işık Anahtarı: Aydınlatmayı açmak/kapatmak veya modlar arasında geçiş yapmak için kullanılır.
2. Pil Seviyesi Işığı: Hoparlör şarj olurken LED gösterge ışığı yanıp söner. Sarı renkte yanıp sönerken şarj durumunu gösterir.
3. Hoparlör Gücü (AÇIK/KAPALI): Cihazı açmak veya kapatmak için kullanılır.
4. TWS / Oynat / Duraklat Tuşu: Kısa basıldığında çalan müziği oynatır/duraklatır. Uzun basıldığında TWS (True Wireless Stereo) modunda diğer hoparlörle bağlantı kurar/keser.
5. Sonraki Şarkı Tuşu: Bir sonraki parçaya geçmek için kullanılır.
6. M-VOL Tuşu: Mikrofon ses seviyesi veya yankı seviyesi seçimi yapılır.
7. BT/AUX/USB Gösterge Işığı: LED ışığı, cihazın hangi çalma modunda (Bluetooth, AUX, USB) olduğunu gösterir.
8. Mode Tuşu: Bluetooth, AUX ve USB modları arasında geçiş yapılmasını sağlar.
9. X-BASS Tuşu: Bas modunu açar veya kapatır. X-BASS açıkken bazı müziklerde bozulma olabilir; kullanıcı gerekirse kapatabilir.
10. Ses Ayar Tuşları (+ / -): Müzik, mikrofon veya yankı sesini artırmak/azaltmak için kullanılır. Beyaz LED gösterge ile ses seviyesi görsel olarak belirtilir.
11. Önceki Şarkı Tuşu: Bir önceki parçaya geçmek için kullanılır.

ÜST VE ARKA PANEL AÇIKLAMALARI



12. MIC: Mikrofon girişı

Harici mikrofon bağlantısı bu soket üzerinden yapılır.

13. AUX: 3,5 mm AUX girişı

Harici ses kaynaklarını (telefon, bilgisayar, vs.) bağlamak için kullanılır.

14. USB: Müzik çalmak için USB bağlantı noktası

USB bellekteki MP3, WMA, FLAC vb. formatlardaki müzik dosyalarını oynatmak için kullanılır.

15. DC: Şarj için DC 9V girişı

Cihazın şarj edilmesi için kutudan çıkan 9V adaptör bu noktaya bağlanır.



Müzik Ses Ayarı:

- Üst paneldeki '+' ve '-' tuşları ile ses seviyesi artırılır veya azaltılır.
- Uzaktan kumanda üzerinden MUSIC + ve MUSIC – tuşları ile kontrol sağlanabilir.



Bluetooth Fonksiyonu:

- Hoparlörü açın ve Bluetooth modunu seçin.
- Cihaz listesinde 'ONVO...' adını seçerek eşleştirme yapın.



TWS (True Wireless Stereo) Fonksiyonu:

- İki hoparlörü Bluetooth modunda açın.
- Bir hoparlörde TWS tuşuna uzun basarak bağlantıyı başlatın.



USB'den Müzik Çalma:

- USB belleği takın, müzik otomatik çalmaya başlar.



AUX Girişi:

- 3,5 mm jack ile harici cihaza bağlayın, ses harici cihazdan kontrol edilir.



Disko LED Işık:

- LED tuşuna kısa basarak modlar arasında geçiş yapın, uzun basarak ışığı açın/kapatın.



Şarj İşlemi:

- DC 9V adaptör ile şarj edin. LED ışıklarla şarj durumu izlenebilir.

Mikrofon ve Yankı Ayarı:

 Hoparlörün üst panelinde, ses ayarı için '+' ve '-' tuşları kullanılabilir.

 '+' tuşuna basıldığında müzik sesi artar.

 '-' tuşuna basıldığında müzik sesi azalır.

 Uzaktan kumanda üzerinden de ses ayarı yapılabilir.

- MUSIC + :  Hoparlör sesini artırır.

- MUSIC - :  Hoparlör sesini azaltır.

 Ses seviyesi, hoparlörün üst panelindeki beyaz LED ışık göstergesiyle takip edebilir.

- Maksimum müzik sesine ulaşıldığında yine 'arı arı' sesi ile sınır belirtilir.

Dikkat:

- Minimum müzik sesine ulaşıldığında hoparlörden 'arı arı' uyarı sesi duyulur.

- Maksimum müzik sesine ulaşıldığında yine 'arı arı' sesi ile sınır belirtilir.

Kablosuz Mikrofon Kullanım Talimatları

- Etkili kapsama mesafesi: 10 metre. Parazit veya kopmalar yaşamamak için bu mesafenin dışına çıkmayınız.
- Pil seviyesi düştüğünde veya ortamda radyo frekans paraziti bulunduğunda, kapsama mesafesi azalabilir.
- Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda kapalı konumda tutunuz.
- Demo ya da sunum sırasında, mikrofon ses seviyesi cihaz üzerinden kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilir.

En İyi Ses Performansı İçin Öneriler

- Mikrofon ile ağız arasındaki ideal mesafe: 5-15 cm
- Mikrofonun tutulma açısı: yaklaşık 45°. Bu ayarlar, daha net ve yankısız ses alımı sağlar.

Frekans ve Parazit Uyarıları

- Aynı mikrofon frekansını, kısa sürede birden fazla kişiyle eşzamanlı olarak kullanmayınız. Bu durum sessizlik (dropout) veya parazit oluşumuna yol açabilir.
- Eğer ikiden fazla kablosuz mikrofonlu hoparlör seti aynı anda kullanılacaksa:

Her cihaz için farklı frekanslar seçilmelidir.

Aynı frekanslı cihazlar arasında en az 10 metre mesafe bırakılmalıdır.

- Hoparlörleri, kullanım sırasında VCD/CD/DVD oynatıcı gibi güçlü elektromanyetik yayım yapan cihazlara yakın yerleştirmeyin. Bu tür cihazlar, mikrofon sinyal alımını olumsuz etkileyebilir.

OVPS060P hoparlör, Bluetooth teknolojisi sayesinde cep telefonları ve benzeri cihazlarla kablosuz bağlantı kurarak ses iletimi sağlar. Aşağıdaki adımları takip ederek ilk eşleştirmeyi gerçekleştirebilir ve cihazınızı kolaylıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk Kez Bluetooth Bağlantısı Kurulumu

- Hoparlörün gücünü açın.
Ana panelde veya uzaktan kumanda üzerindeki "MODE" ya da "INPUT" tuşuna basarak hoparlörü Bluetooth moduna alın.
- Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Cihaz listesinden "OVPS060P" adını bulun ve seçin.
- Eşleşme işlemini tamamlayın.
Bağlantı başarılı olduğunda hoparlör üzerinden bir bildirim sesi duyulacaktır.
- Müzik çalmaya başlayın.
Telefonunuzda bir müzik uygulaması açın ve bir şarkı oynatın. Ses, Bluetooth üzerinden hoparlöre iletilerek cihazdan çıkış sağlar.

Daha Önce Eşleştirilmiş Cihazlara Otomatik Bağlantı

Hoparlör daha önce eşleştirilmiş bir cihaza, Bluetooth modu seçildiğinde otomatik olarak yeniden bağlanır.

Alternatif olarak, telefonunuzdaki Bluetooth cihazlar listesinde "OVPS060P" cihazını manuel olarak seçerek bağlantıyı yeniden başlatabilirsiniz.

İpucu: Hoparlörünüz ve telefonunuz daha önce eşleşmişse, bağlantı işlemi yalnızca birkaç saniye sürecektir.

TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) Teknolojisi

- TWS (True Wireless Stereo) teknolojisi, aynı modeldeki iki hoparlörün kablosuz olarak birbirine bağlanarak sol ve sağ kanal olarak stereo ses çıkışı sağlamasına olanak tanır.ONVO OVPS060P modeli bu teknolojiyi desteklemektedir.

TWS Bağlantısının Kurulumu

Not: TWS işlevi için iki adet OVPS060P hoparlör gerekir.

1. Her iki hoparlörü de açın ve her ikisinde de Bluetooth modunu seçin.
2. Bir hoparlördeki TWS tuşuna basılı tutun. Hoparlör “ana hoparlör” (sol kanal) olarak belirlenir ve otomatik olarak diğer cihazı (sağ kanal) aramaya başlar.
3. Bağlantı kurulduğunda her iki hoparlörden birer uyarı sesi duyulur.
4. Daha sonra cep telefonunuzun Bluetooth bağlantısını yalnızca ana hoparlöre gerçekleştirin. Müzik artık iki hoparlörden stereo olarak çalınacaktır.

TWS Modunda Kontrol

- Ana hoparlör üzerinden yapılan tüm işlemler (ses düzeyi, parça geçişleri, oynatma/duraklatma, güç açma/kapama vb.) otomatik olarak ikinci hoparlöre de yansır.
- TWS bağlantısı kurulduğunda cihazlar, açıldığında otomatik olarak tekrar eşleşir.

TWS Bağlantısını Kesme

- İki hoparlörün TWS bağlantısını kesmek için TWS tuşuna uzun basın.
- Cihazlar tekrar bağımsız çalışmaya geçecektir.

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın



0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaların dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kaza, zararlar, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalışma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, anza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak tahvil edecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılma geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılan alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın düğüğünü ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çikanlayın yönetmelik eklisi listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakla serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakla yerine getiren tarafa karşlanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8 -**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malın taşıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanımlarından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddede hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanımların bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığı parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olması satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya onarımla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükcçekmece / İstanbul



Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için **0850 886 66 86** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu **www.servis.gov.tr** adresini ziyaret edebilirsiniz.